クロモリロード製作記録 スレッドステムの交換

クロモリロードを乗り始めてからの問題

それは

「遠い」こと

手からブラケットまでが果てしなく遠いのです。

このままでは、腰がバラバラになってしまいます。

そこで、おしりと手の

距離を縮めるようにしたいと思います

100mmから60mmに。

4センチ!!!も縮めたいと思います。

右側のバーテープを外します。



□□□□□□

シフトレバーを外し、



ステムを外します。

新しいステムをセットします。



さきほどのバーテープを巻いて行きます。

再利用して、エンドに使うビニールテープは、

予備があったのでそれを使いました。

エンド金具をセットして、完了！！

これで、ずいぶん握りやすくなりました！！

ｲｪｲ！！

ロードバイク いいね！